

Gebrauchsanleitung

Zapfwellen-Kompressor ZK 160

Dieser Zapfwellen-Kompressor ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet. Zur Inbetriebnahme wird die Profilbuchse mit einem leichten Ruck auf die ruhende Zapfwelle geschoben, bis die Sicherungskugel hörbar einrastet.

Zu beachten: Der die Sicherungskugel haltende Gewebeschauch ist mit der Profilbuchse der Kupplung verklebt. Der Gewebeschauch darf nicht beschädigt sein oder in seiner Lage verändert werden.

Die am Kompressor befindliche Kette dient zum Festhängen des Kompressors. Es ist darauf zu achten, daß der Zylinder des Kompressors (von hinten gesehen) immer etwas nach rechts zeigt und auch rechts mit der Kette festgehängt wird. Ein Schlagen des Kompressors wird dadurch verhindert. Bei Schleppern mit vorhandener Auflage kann der Zylinder ohne weiteres aufliegen.

Sollte durch Anbaugeräte die Zapfwelle zu kurz sein, liefern wir auf Wunsch passende Verlängerungsbüchsen.

Außer Luftreifen können auch Behälter damit gefüllt werden, wie sie zur Schädlingsbekämpfung, zum Weißen von Ställen und Gebäuden usw. Verwendung finden.

Zubehör zum Farbspritzen, Sprühen, Nebeln, Imprägnieren, Desinfizieren und für vielseitigen Einsatz erhältlich.

Zapfwellendrehzahl max. 540 Upm.

Schmieranleitung

Deckel des Kurbelgehäuses entfernen, Kurbel bis oberen Totpunkt drehen. Die vorhandenen 3 Fettnippel mit einwandfreiem Kugellagerfett gut durchfetten.

Schmierung alle 5 Betriebsstunden vornehmen.

Der Luftfilter ist von Zeit zu Zeit mit Rohöl zu reinigen.

Zapfwellen-Kompressor ZK 155

Kompressor auf die Zapfwelle aufstecken und die auf der Muffe befindliche Stellschraube **fest anziehen**. Es ist darauf zu achten, daß die Stellschraube in die Nut der Zapfwelle eingreift.

Bei wiederholter Inbetriebnahme ist die Stellschraube auf festen Sitz nachzuprüfen.